

FACEPLATE SCREWS

Installation Instructions:

1. Replace screws using screwdriver.

TORNILLOS DE LA PLACA FRONTAL

Instrucciones de Instalación:

1. Con un destornillador reemplace los tornillos

