

# KITCHEN PULLOUT WAND BEC RÉTRACTABLE DE CUISINE VARETA EXTENSIBLE DE COCINA

chrome / chrome / cromo

## Easy Installation

1. Turn water off.
2. Unscrew and remove old wand and washer.
3. Install new screen washer and wand.

## Installation Facile

1. Couper l'alimentation en eau.
2. Dévisser et enlever l'ancien bec et l'ancienne rondelle.
3. Installer la nouvelle rondelle filtre et le bec.

## De Fácil Instalación

1. Cierre la provisión de agua.
2. Desatornille y saque la varita y la arandela viejas.
3. Instale una nueva arandela de malla y varita.

