

FIBRE WASHERS RONDELLES EN FIBRE ARANDELAS DE FIBRA

for 1057 / pour 1057 / para 1057

Emco® Non/No O.E.M.

1. Turn off water. Release pressure.
2. Select and replace appropriate fibre washer ❶.
3. Replace handle. Check for leaks.

-
1. Couper l'eau. Relâcher la pression.
 2. Choisir et remplacer rondelle en fibre ❶ appropriée.
 3. Remplacer la poignée. Vérifier l'absence de fuites.

-
1. Cierre el paso del agua. Libere la presión.
 2. Escoja y reponga el arandela de fibra ❶ apropiado.
 3. Reemplace la manilla. Revise si hay fugas.

Contents: 5 Fibre Washers

Contenu: 5 Rondelles en Fibre

Contenido: 5 Arandelas de Fibra

