

FAUCET SPACERS ESPACEIR DE ROBINET ESPACADOR DE GRIFO

1. Turn off water. Release pressure.

2. Place spacer ❶ on shank, tighten nut.

1. Couper l'eau. Relâcher la pression.

2. Placer l'espaceur ❶ sur la queue, serrer l'écrou.

1. Cierre el paso del agua. Libere la presión.

2. Coloque el espaciador ❶ en el tubo roscado, apriete la tuerca.

