

FLOAT ROD TIGE DE FLOTTEUR VARILLA DE FLOTADOR

10" / 254 mm

1. Turn off water.
2. Thread float rod **1** into fill valve.
3. Attach float ball to end of float rod.
4. Water height can be adjusted by bending float rod up or down.

-
1. Couper l'eau.
 2. Visser la tige de flotteur **1** dans le bras de la soupape.
 3. Attacher la balle de flotteur au bout de la tige de flotteur.
 4. La hauteur de l'eau peut être ajustée en pliant la tige de flotteur vers le haut ou vers le bas.

1. Cierre el paso del agua.
2. Enrosque la varilla del flotador **1** en el brazo de la válvula de carga.
3. Acople el flotador al extremo de la varilla del flotador.
4. El nivel del agua puede ser ajustado doblando la varilla del flotador hacia arriba o hacia abajo.

