

# TANK LEVER MANETTE DE RÉSERVOIR PALANCA DE TANQUE

white / blanc / blancas

American Standard™ Non/No O.E.M.

1. Turn nut clockwise to remove.
2. Insert flush lever ❶ through hole in tank.
3. Thread nut ❷ onto lever ❶ and turn counterclockwise to tighten.

- 
1. Enlever l'écrou en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
  2. Insérer le levier de chasse ❶ par le trou dans le réservoir.
  3. Moter l'écrou ❷ sur le levier ❶ et serrer en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

- 
1. De vuelta la tuerca hacía en sentido reloj para quitarlo.
  2. Inserte la palanca de descarga del inodoro ❶ a través el hoyo en el tanque.
  3. Enrosque la tuerca ❷ en la palanca ❶ y gírela en sentido contra reloj para apretar.

