

SPUD WASHER RONDELLE DE RACCORD ARANDELA TIPO COPA

2" / 51 mm

1. Remove tank then remove flush valve.
2. Remove old spud washer and slide new spud washer ❶ – small side down – onto flush valve and reposition unit in tank.
3. Replace large nut on flush valve and replace tank.

-
1. Enlever le réservoir, puis enlever le robinet de chasse.
 2. Enlever l'ancienne rondelle de raccord et insérer la nouvelle ❶ – petit côté vers le bas – sur le robinet de chasse et repositionner l'unité dans le réservoir.
 3. Replacer le gros écrou sur le robinet de chasse et replacer le réservoir.

-
1. Retire el tanque y luego retire la válvula de descarga.
 2. Retire la arandela de caucho antigua y coloque la arandela de caucho nueva ❶ (el lado pequeño hacia abajo) en la válvula de descarga y vuelva a instalar el conjunto en el tanque.
 3. Vuelva a colocar la tuerca grande en la válvula de descarga e instale nuevamente el tanque.

