

FLARING TOOL OUTIL POUR ÉVASER HERRAMIENTA DE ACAMPANADO

3/16" to 5/8" o.d. copper / cuivre, d.e. 5 mm à 16 mm / d.e. 5 mm a 16 mm cobre

1. Loosen nuts ❶ on bar ❷.
2. Place tubing in proper sized opening.
Top of tubing should be flush with top of sizing bar ❷.
3. Tighten nuts ❶.
4. Slide bridge ❸ on bar. Place point ❹ over tube.
5. Tighten down T-handle ❺.
6. Remove bridge.

-
1. Desserrer les écrous ❶ sur la barre ❷.
 2. Placer le tuyau dans l'ouverture appropriée.
Le dessus du tuyau devrait être à niveau avec la barre d'évasement ❷.
 3. Serrer les écrous ❶.
 4. Faire glisser le support ❸ sur la barre. Placer la pointe ❹ au-dessus du tuyau.
 5. Resserrer la poignée en "T" ❺.
 6. Enlever le support.

-
1. Afolje las tuercas ❶ en la barra ❷.
 2. Coloque los tubos en los orificios de tamaño correcto.
La parte superior del tubo debe estar nivelada con la parte superior de la barra de calibración ❷.
 3. Apriete las tuercas ❶.
 4. Deslice el puenté ❸ en la barra. Coloque la punta ❹ en el tubo.
 5. Apriete con la manilla en "T" ❺.
 6. Quite el puente.

