

# SLIP JOINT WASHERS RONDELLES DE JOINT COULISSANT ARANDELAS PARA UNIÓN DESLIZANTE

1 1/2" / 38 mm

1. Place washer ❶ on tube.
2. Replace and tighten nut.
3. Check for leaks.

Tools Outils Herramientas



1. Placer la rondelle ❶ sur le tuyau.
2. Remettre et serrer l'écrou.
3. Vérifier l'absence de fuites.

1. Coloque las arandelas ❶ en el tubo.
2. Coloque de nuevo la tuerca y apriétela.
3. Revise si hay fugas.

