

## ADD A SHOWER DIVERTER SPOUT AJOUTER UN BEC INVERSEUR DE DOUCHE AGREGAR UN SURTIDOR DE INVERSOR DE DUCHA



1. Spout ② can be used on 3/4" pipe by removing adapter ①.
2. Pipe must not extend more than 3/4" from wall, or pipe must be replaced.
3. Apply thread seal tape to pipe. **▲ Do not use pipe joint compound.**
4. Thread spout ② on pipe.
5. Attach shower hose.
6. Check for leaks.

1. Le bec peut ② être utilisé sur un tuyau de 19mm en enlevant l'adaptateur ①.
2. Le tuyau ne devrait pas se prolonger plus de 19mm du mur, ou le tuyau devrait être remplacé.
3. Appliquerle ruban d'étanchéité au tuyau. **▲ N'utilisez pas de ciment pour joints.**
4. Enfiler le bec ① sur le tuyau.
5. Attacher le boyau de douche.
6. Vérifier l'absence de fuites.

1. La surtidor ② puede ser usada en tubo de 19mm removiendo el adaptador ① .
2. El tubo no debe extenderse más de 19mm de la pared, de lo contrario debe ser reemplazado.
3. Aplique cinta de sellado de roscas al tubo. **▲ No use compuesta para unión.**
4. Enrosque la surtidor ② en al tubo.
5. Acople la manguera dev la ducha.
6. Revise si hay fugas.

Tools	Outils	Herramientas
Thread Seal Tape		
Ruban D'Étanchéité		
Cinta Selladora de Roscas		


