

DIVERTER TUB SPOUT BEC INVERSEUR DE BAIGNOIRE SURTIDOR INVERSOR DE BAÑERA



1/2" or 3/4" F.I.P. wall / paroi T.F.F., 13 mm ou 19 mm / 13 mm o 19 mm F.I.P. mural

1. Spout can be used on 3/4" pipe by removing adapter ❶.
2. Pipe must not extend more than 3/4" from wall, or pipe must be replaced.
3. Apply thread seal tape to pipe.
4. Thread spout ❷ on pipe.
▲ Do not use pipe joint compound.

1. Le bec peut être utilise sur un tuyau de 19mm en enlevant l'adaptateur ❶.
2. Le tuyau ne devrait pas se prolonger plus de 19 mm du mur, ou le tuyau devrait être remplacé.
3. Appliquerle ruban d'étanchéité au tuyau.
4. Enfiler le bec ❷ sur le tuyau.
▲ N'utilisez pas de ciment pour joints.

1. La salida puede ser usada en tubo de 19 mm removiendo el adaptador ❶.
2. El tubo no debe extenderse más de 19 mm de la pared, de lo contrario debe ser reemplazado.
3. Aplique cinta de sellado de roscas al tubo.
4. Enrosque la salida ❷ en el tubo.
▲ No use compuesto para unir tubos.

