

# DIVERTER TUB SPOUT BEC INVERSEUR DE BAIGNOIRE SURTIDOR INVERSOR DE BAÑERA



**½" F.I.P. front / devant T.F.F., 13 mm / 13 mm F.I.P delantero**

1. Apply thread seal tape to pipe extending from wall ②.  
▲ Do not use pipe joint compound.
2. Hand tighten spout ① onto pipe.
3. If spout ① does not fit snug against wall, replace pipe.

1. Appliquer du ruban d'étanchéité au tuyau qui continue au-delà du mur ②.  
▲ N'utiliser pas de ciment pour joints.
2. Resserrer le bec ① sur le tuyau.
3. Si le bec ① ne va pas bien contre le mur, remplacer le tuyau.

1. Aplique cinta de sellado de roscas al tubo saliente de la pared ②.  
▲ No use compuesto para unir tubos.
2. Apriete a mano la salida ① en el tubo.
3. Si la salida ① no ajusta completamente contra la pared, reemplace el tubo.

