

DIVERTER TUB SPOUT BEC INVERSEUR DE BAIGNOIRE SURTIDOR INVERSOR DE BAÑERA



slip on 1/2" / à glissement, 13 mm / deslizable de 13 mm

1. Loosen set screw ❶.
2. Slide spout ❷ over copper pipe until back of spout is ❷ flush with wall.
3. Tighten set screw ❶. Check for leaks.

-
1. Desserrer la vis fixée ❶.
 2. Glisser le bec ❷ sur le tuyau en cuivre jusqu'à ce que l'arrière du bec ❷ soit au ras du mur.
 3. Serrer l'vis fixée ❶. Vérifier l'absence de fuites.

-
1. Afloje el tornillo fijo ❶.
 2. Deslice la surtidor ❷ sobre el tubo en cobre hasta que la parte atrás de la surtidor ❷ esté a nivel con la pared.
 3. Apriete la tornillo fijo ❶. Revise si hay fugas.

