

# 7" SLIP FIT SPOUT BEC À GLISSEMENT RAPIDE 17,5 cm LLAVES PARA BAÑERAS DE AJUSTE EXACTO 17,5 cm



slip on 1/2" C / à glissement 13 mm C / deslizable de 13 mm C

1. Loosen set screw ❶.
2. Slide spout ❷ over copper pipe until back of spout is flush with wall.
3. Tighten set screw ❶. Check for leaks.

- 
1. Desserrer la vis fixée ❶.
  2. Glisser le bec ❷ sur le tuyau en cuivre jusqu'à ce que l'arrière du bec soit au ras du mur.
  3. Serrer l'vis fixée ❶. Vérifier l'absence de fuites.

- 
1. Afloje el tornillo fijo ❶.
  2. Deslice la surtidor ❷ sobre el tubo en cobre hasta que la parte atrás de la surtidor esté a nivel con la pared.
  3. Apriete la tornillo fijo ❶. Revise si hay fugas.

