

# SHOWER ROD FLANGE

## FLASQUE DE TRINGLE DE DOUCHE

### SOPORTE PARA VARILLA DE CORTINA

**1" O.D. / 25 mm D.E.**

1. Mark desired location of flange ❶.
2. Center one flange ❶ and secure.
3. Place rod into flange ❶. Slide flange ❷ on rod and secure.

**▲ Rod should be ½" shorter than opening.**

1. Marquer l'emplacement voulu de la flasque ❶.
2. Centre une flasque ❶ et fixer.
3. Placer la tringle dans la flasque ❶.

Fair glisser la flasque ❷ sur la tige et fixer.

**▲ La tringle doit être 13 mm plus courte que l'ouverture.**

1. Marque la posición deseada del collarín ❶.
2. Coloque en posición y asegure uno de los collarines ❶.
3. Coloque la varilla dentro del collarín ❶. Deslice el collarín ❷ en la varilla y asegúrelo.

**▲ La varilla debe ser 13 mm más corta que la abertura.**

