

## SHOWER ARM AND FLANGE BRAS ET BRIDE DE DOUCHE BRAZO Y BRIDA DE DUCHA

chrome / cromo

1. Wrap thread seal around exposed threads of arm ❶.  
 ▲ **Do not use pipe joint compound.**
2. Place flange ❷ on arm ❶ .  
 Thread arm ❶ into pipe fitting and tighten.  
 ▲ **Protect finish by wrapping with cloth or tape.**
3. Install shower head.

- 
1. Envelopper le ruban d'étanchéité autour des filets exposés du bras ❶.  
 ▲ **Ne pas utiliser de ciment pour joint.**
  2. Glisser la bride ❷ à la bras de douche ❶ . Visser le bras de douche ❶ au raccord du tuyau, et serrer.  
 ▲ **Protéger la surface à l'aide d'un chiffon ou de ruban.**
  3. Installer la pomme de douche.

1. Aplique cmta para sellar en las roscas del brazo de ducha ❶.  
 ▲ **No use compuesto para unir tubos.**
2. Coloque el collarín ❷ en al brazo de ducha ❶ . Enrosque el brazo de ducha ❶ en el tubo de unión y apriete.  
 ▲ **Proteja el acabado envolviéndola con una paño o cinta.**
3. Instale el rociador de ducha.

