

OVERFLOW PLATE BRACKET SUPPORT DE PLAQUE DE TROP-PLEIN SOPORTE DE PLACA DE REBOSE

1. Push existing screws through adapter ❶ then thread adapter ❶ into the threaded holes of the bath waste.
2. Place overflow plate onto overflow and attach with screw ❷.

-
1. Placer les vis actuelles dans l'adaptateur ❶, puis fileter l'adaptateur ❶ dans les ouvertures filetées du vidage de la baignoire.
 2. Placer la plaque de trop-plein sur le trop-plein et fixer à l'aide d'une vis ❷.

-
1. Empuje los tornillos existentes a través del adaptador ❶, luego enrosque el adaptador ❶ en los hoyos roscados del desagüe de la bañera.
 2. Coloque la placa de rebose sobre el rebalse y una con un tornillo ❷.

CONTENTS: 1 Screw, 1 Plate Adapter

CONTENU : 1 Vis, 1 Adaptateur de Plaque

CONTIENE: 1 Tornillo, 1 Adaptador de Placa

