

KITCHEN SPOUT BEC DE ROBINET DE CUISINE SURTIDOR DE COCINA

Emco® 51-193105 Non/No O.E.M.

1. Insert spout **1** into faucet body.

2. Tighten nut **2**. Check for leaks.

1. Insérer le bec **1** dans le tronc du robinet.

2. Serrer les écrou **2**. Vérifier l'absence de fuites.

1. Inserte la surtidor **1** en el tronco de la grifo.

2. Apriete las tuerca **2**. Revise si hay fugas.

