

KITCHEN SPOUT BEC DE ROBINET DE CUISINE SURTIDOR DE COCINA

Waltec® 76541-1 Non/No O.E.M.

1. Insert spout ❶ into faucet body.

2. Tighten nut ❷. Check for leaks.

1. Insérer le bec ❶ dans le tronc du robinet.

2. Serrer les écrou ❷. Vérifier l'absence de fuites.

1. Inserte la surtidor ❶ en el tronco de la grifo.

2. Apriete las tuerca ❷. Revise si hay fugas.

