

SPOUT O-RING JOINT TORIQUE DE BEC JUNTA TÓRICA DE SURTIDOR

Delta® Non/No O.E.M.

Turn off water

1. Remove handle & trim. ❶
2. Remove spout & cartridge. ❷
3. Replace new o-rings. ❸

Couper l'alimentation en eau

1. Enlever la poignée et la garniture. ❶
2. Enlever le bec et la cartouche. ❷
3. Installer les nouveaux joints toriques. ❸

Cortar el agua

1. Retirar la manilla y la guarnición. ❶
2. Retirar el surtidor y el cartucho. ❷
3. Instalar juntas tóricas nuevas. ❸

