

CONNECTOR RACCORD CONECTOR

1/2" f.i.p. x 3/8" compression / 13 mm f.i.p. x 10 mm compression /
13 mm f.i.p. x 10 mm compresión

1. Wrap pipe with thread seal tape and thread connector **1** onto pipe.
2. Place nut **2** and sleeve **3** on tube.
3. Tighten nut. Check for leaks.



1. Envelopper le tuyau avec ruban d'étanchéité pour filets et monter le raccord **1** dans le tuyau.
2. Placer l'écrou **2** et le manchon **3** sur le tuyau.
3. Serrer l'écrou. Vérifier l'absence de fuites.

1. Aplique cinta para sellar roscas en el conector **1** y enrósquelo en el acoplador.
2. Coloque la tuerca **2** y el tubo con collar **3** en el tubo.
3. Apriete la tuerca. Revise si hay fugas.