

STRAIGHT SHUT-OFF VALVE ROBINET D'ARRÊT LLAVE DE PASO RECTA



1/2" f.i.p. or 3/8" f.i.p. x 3/8" o.d. / 13 mm f.i.p. ou 10 mm f.i.p. x 10 mm d.e. /
13 mm f.i.p. ó 10 mm f.i.p. x 10 mm d.e.

1. Wrap supply line with thread seal tape.
2. Thread valve ❶ onto supply line.
▲ Use bushing ❷ if supply is 3/8" I.P.S.
3. Place nut ❸ and sleeve ❹ onto tube.
4. Tighten nuts. Check for leaks.

-
1. Enrouler du ruban d'étanchéité pour filets autour du tuyau d'alimentation.
 2. Monter la valve ❶ sur le tuyau d'alimentation.
▲ Utiliser un raccord ❷ si le tuyau est 10 mm I.P.S.
 3. Placer l'écrou ❸ et le manchon ❹ sur le tuyau.
 4. Serrer tous les écrous. Vérifier l'absence de fuites.

-
1. Aplique cinta para sellar roscas en el tubo de alimentación.
 2. Enrosque la válvula ❶ en el tubo de alimentación.
▲ Utilice el buje reductor ❷ si el tubo de alimentación es de 10 mm I.P.S.
 3. Coloque la tuerca ❸ y el tubo con manga ❹ en el tubo.
 4. Apriete las tuercas. Revise si hay fugas.

CONTENTS: 1 Valve, 1 Nut, 1 Sleeve, 1 Bushing

CONTENU: 1 Soupape, 1 Écrou, 1 Manchon, 1 Bagues

CONTENIDO: 1 Válvula, 1 Tuerca, 1 Manga, 1 Cojinete

