

STRAIGHT SHUT-OFF VALVE ROBINET D'ARRÊT LLAVE DE PASO RECTA



5/8" o.d. x 3/8" o.d. compression / 16 mm d.e. x 10 mm d.e. compression /
16 mm d.e. x 10 mm d.e. compresión

1. Place nuts ❶ and sleeves ❷ on tubes, attach to valve ❸.
2. Tighten all nuts. Check for leaks.

-
1. Placer les écrous ❶ et les manchons ❷ sur les tuyaux, attacher à la valve ❸.
 2. Serrer tous les écrous.
Vérifier l'absence de fuites.

-
1. Coloque las tuercas ❶ y mangas ❷ en tubos, conéctelas a la válvula ❸.
 2. Apriete todas las tuercas.
Revise si hay fugas.

CONTENTS: 2 Nuts, 2 Sleeves, 1 Valve
CONTENU: 2 Écrous, 2 Manchons, 1 Soupape
CONTENIDO: 2 Tuercas, 2 Mangas, 1 Válvula

Tools Outils Herramientas

