

## REFILL TUBE TUBE DE REMPLISSAGE TUBO DE LLENADO

8" / 203 mm

1. Turn off water
2. Slip refill tube **1** into ballcock outlet.
3. Slide clip **2** onto refill tube **1** and attach to overflow.
4. Turn on water. Check for leaks.

- 
1. Couper l'eau
  2. Remettre le tube de remplissage **1** dans le sortie de soupape.
  3. Faire glisser l'attache **2** dans le tube de remplissage **1** et attacher au trop-plein.
  4. Faire couler l'eau.  
Vérifier l'absence de fuites

1. Cierre el paso del agua.
2. Introduzca el tubo de llenado **1** en el desagûe de la válvula de carga.
3. Deslice el clip **2** en el tubo de llenado **1** y sujételo en el rebosadero.
4. Abra el paso del agua.  
Revise si hay fugas.

