

TOILET SHIMS CALES DE TOILETTE LAMINILLAS DE AJUSTE DE INODORO

1. Insert shims one at a time until bowl is level.
2. Stack and cut shims as necessary.



1. Insérer le cales une à la fois jusqu'à ce que la cuvette soit de niveau.
2. Empiler et couper les cales au besoin.

1. Insertar las laminillas de una a la vez hasta que la taza quede nivelada.
2. Apilar y corta las laminillas según sea necesario.