

TANK LEVER SIDE MOUNT MANETTE DE RÉSERVOIR LATÉRALE PALANCA DE TANQUE MONTAJE LATERAL

chrome / chrome / cromo

Eljer® Non/No O.E.M.

1. Insert flush lever ❶ through hole in tank.
2. Thread nut ❷ onto lever ❶ and tighten.

1. Insérer le levier de chasse ❶ par le trou dans le réservoir.
2. Monter l'écrou ❷ sur le levier ❶ et serrer.

1. Inserte la palanca de descarga del inodoro ❶ a través el hoyo en el tanque.
2. Enrosque la tuerca ❷ en la palanca ❶ y apriete.

