

TANK TO BOWL GASKET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ RÉSERVOIR À CUVETTE EMPAQUE DE TANQUE A TAZA

thick / épais / grueso

Crane® Non/No O.E.M.

1. With tank removed, slide gasket ❶ - small side down - onto bottom of flush valve.
2. Replace tank. Check for leaks.

-
1. Lorsque le réservoir est retiré, faire glisser le joint torique ❶ - le petit côté vers le bas - jusqu'au bas du robinet de chasse.
 2. Remettre le réservoir. Vérifier l'absence de fuites.

-
1. Después de haber retirado el tanque, coloque el empaque ❶ (el lado pequeño hacia abajo) en la parte inferior de la válvula de descarga.
 2. Reemplace el tanque. Revise si hay fugas.

