

TOILET FLOOR SCREWS VIS DE PLANCHER POUR TOILETTE TORNILLOS DE PISO INODORO

1/4" x 2 1/2" / 6 mm x 64 mm

1. Drill 3/16" holes and install screws into floor.
2. Place nut ❶ and washer ❷ onto bolt ❸.
3. Tighten nut ❶ until snug.

-
1. Percer des trous de 5 mm et installer les vis dans le sol.
 2. Placer l'écrou ❶ et la rondelle ❷ sur le boulon ❸.
 3. Bien serrer l'écrou.

-
1. Taladre agujeros de 5 mm e instale tornillos en el piso
 2. Coloque la tuerca ❶ y la arandela ❷ en el perno ❸.
 3. Apriete el tornillo hasta que quede bien ajustado.

Contents: 2 Nuts, 2 Washers, 2 Screws

Contenu: 2 Écrous, 2 Rondelles, 2 Vis

Contenido: 2 Tuercas, 2 Arandelas, 2 Tornillos

