

# TOILET FLOOR SCREWS VIS DE PLANCHER POUR TOILETTE TORNILLOS DE PISO DE INODORO

5/16" x 2- 1/2" / 8 mm x 64 mm

1. Drill 3/16" holes.
2. Place nut ❶ and washer ❷ onto bolt ❸.
3. Tighten nut ❶ until snug.

- 
1. Percer des trous de 5 mm.
  2. Placer l'écrou ❶ et la rondelle ❷ sur le boulon ❸.
  3. Bien serrer l'écrou ❶.

- 
1. Perfore un agujero de 5 mm.
  2. Coloque la tuerca ❶ y la arandela ❷ en el perno ❸.
  3. Apriete el tornillo ❶ hasta que quede bien ajustado.

**CONTENTS:** 2 Nuts, 2 Washers, 2 Screws

**CONTENU:** 2 Écrous, 2 Rondelles, 2 Vis

**CONTENIDO:** 2 Tuercas, 2 Arandelas, 2 Tornillos

