

HANDLE SCREWS VIS DE POIGNÉE TORNILLOS DE MANILLAS

Emco® 51-191693 Non/No O.E.M.

1. Position handle ① onto stem.
2. Tighten screw ② and snap in index cap ③.

1. Poser la poignée ① sur la tige.
2. Serrer la vis ② et l'enclencher dans le capuchon indexe ③.

1. Coloque el manilla ① en el vástago.
2. Apriete el tornillo ② y enchasque la tapa indice ③.

