

# TOILET AUGER FURET DE TOILETTE DESTAPADOR DE INODORO

**6 ft. / 1,9 m**

1. Pull the handle **①** up until the nose cone **②** is at the end of the vinyl sleeve at the bend of the auger.
  2. Place the nose cone **②** in the toilet bowl and rotate the handle **①** clockwise while pushing down until the obstruction is cleared.
  3. Slowly remove the drain auger and flush the toilet.  
Clean and oil wire before storage.
- 
1. Tirer sur la poignée **①** jusqu'à ce que la coiffe **②** soit à l'extrémité du manchon en vinyle à la courbe du furet.
  2. Placer la coiffe **②** dans la cuvette de la toilette et faire pivoter la poignée **①** dans le sens horaire, tout en la poussant vers le bas jusqu'à ce que le passage soit dégagé.
  3. Enlever lentement le furet du tuyau d'évacuation et actionner la chasse de la toilette. Nettoyer et huiler le fil avant de le ranger.
- 
1. Tire hacia arriba la empuñadura **①** hasta que la punta cónica **②** esté al final del manguito de vinilo en el codo del destapador.
  2. Coloque la punta cónica **②** en la taza del inodoro y gire la empuñadura **①** a la derecha a la vez que empuja hacia abajo hasta que se elimine la obstrucción.
  3. Retire lentamente el destapador y descargue el inodoro.  
Limpie y lubrique el resorte del destapador antes de guardarlo.

