

SINK DRAIN BOUCHON MOBILE D'ÉVIER DRENAJE DE LAVABO



1 1/4" with overflow / 32mm avec trop-plein / 32mm con revosadero

1. Remove strainer ❶ from tailpiece ❷.
2. Place bead of plumber's putty under rim of strainer ❶ and place in sink.
3. Place gasket ❸ on strainer ❶ and thread tailpiece ❷ onto strainer ❶.
4. Check for leaks.

1. Retirer la crépine ❶ de la queue ❷.
2. Appliquer une baguette de mastic de plomberie sous le rebord de la crépine ❶ et poser dans l'évier.
3. Placer le garniture ❸ sur la crépine ❶ et monter la queue ❷ sur la crépine ❶.
4. Vérifier l'absence de fuites.

1. Quite el colador ❶ de la coleta ❷.
2. Applique masilla de plomero bajo el anillo del colador ❶ y colóquelo en al lavabo.
3. Coloque el empaque 2 en al colador ❶ y enrosque la coleta 2 en al colador ❶.
4. Revise si hay fugas.

