

SINK DRAIN BOUCHON MOBILE D'ÉVIER DRENAJE DE LAVABO



1 1/4" with overflow / 32mm avec trop-plein / 32mm con rebosadero

1. Apply plumber's putty to bottom of rim ❶ and drop tailpiece ❷ through drain hole.
2. Slide gasket ❸ then nut ❹ over tailpiece until gasket seats on bottom of sink.
3. Tighten until rim ❶ is flush with sink.
4. Check for leaks.

-
1. Appliquer le mastic de plombier au bas du bord ❶ et laisser tomber la queue ❷ jusqu'à ce qu'elle passe à travers la crépine de vidange.
 2. Glisser le support ❸ et ensuite l'écrou ❹ sur la queue jusqu'à ce que le support reste bien au bas du lavabo.
 3. Resserrer jusqu'à ce que le bord ❶ soit au même niveau que la lavabo.
 4. Vérifier qu'il n'y ait pas de fuites.

-
1. Aplique masilla de plomero en la base del reborde ❶ y deslice la coleta ❷ en el orificio de drenaje.
 2. Deslice el empaque ❸, luego la tuerca ❹ en la coleta hasta que el empaque se asiente en la parte inferior del lavabo.
 3. Apriete hasta que el reborde ❶ quede a novel con el lavabo.
 4. Revise si hay fugas.

CONTENTS: 1 Sink Drain, 1 Stopper, 1 Chain 15", 1 Washer

CONTENU: 1 Bouchon Mobile, 1 Bouchon, 1 Chaînette 38cm, 1 Rondelle

CONTENUTO: 1 Tapón Móvil, 1 Tapón, 1 Cadena 38cm, 1 Arandela

