

SINK DRAIN BOUCHON MOBILE D'ÉVIER DRENAJE DE LAVABO

1 1/4" without overflow / 32 mm sans trop-plein / 32mm sin rebosadero

1. Remove strainer ❶ from tailpiece ❷.
2. Place bead of plumber's putty under rim of strainer ❶ and place in sink.
3. Place gasket ❸ on strainer ❶ and thread tailpiece ❷ onto strainer ❶.
4. Check for leaks.

-
1. Retirer la crépine ❶ de la queue ❷.
 2. Appliquer une baguette de mastic de plomberie sous le rebord de la crépine ❶ et poser dans l'évier.
 3. Placer le joint ❸ sur la crépine ❶ et monter la queue ❷ sur la crépine ❶.
 4. Vérifier l'absence de fuites.

-
1. Quite el colador ❶ de la coleta ❷.
 2. Aplique masilla de plomero bajo el anillo del colador ❶ y colóquelo en el lavabo.
 3. Coloque el empaque ❸ en el colador ❶ y enrosque la coleta ❷ en el colador ❶.
 4. Revise si hay fugas.

