

STRAINER BASKET ASSEMBLY ENSEMBLE DE RAMASSE-MIETTES CONJUNTO DE COLADOR TIPO CANASTA



spin and lock / pivoter et verrouiller / girar y bloquear

1. Apply plumber's putty around sink opening.
2. Insert unit **1** into sink.
3. Slide rubber washer **2** and gasket **3** onto threads of unit.
4. Thread lock nut **4** onto unit.
5. Tighten unit using wrench.
6. Check for leaks.

1. Appliquer du mastic de plomberie autour de l'ouverture de l'évier.
2. Insérer l'ensemble **1** dans l'évier.
3. Faire glisser la rondelle en caoutchouc **2** et le joint **3** sur les filets de l'ensemble.
4. Monter le contre-écrou **4** sur l'ensemble.
5. Serrer à l'ensemble.
6. Vérifier l'absence de fuites.

1. Aplique masilla de plomero alrededor de la abertura del fregadero.
2. Inserte la unidad **1** en el fregadero.
3. Deslice la arandela de caucho **2** y el empaque **3** en la rosca de la unidad.
4. Enrosque la tuerca aseguradora **4** en la unidad.
5. Apriete la unidad usando una llave.
6. Revise si hay fugas.

