

TUB WASTE STRAINER CRÉPINE À GRILLE DE BAIGNOIRE COLADERA DE BAÑERA

1 5/8" x 1/4" / 41 mm x 6 mm

1. Place washer * ❶ on drain shoe.
2. Thread strainer into drain shoe.
3. Tighten strainer. Check for leaks.

* Not included. Use existing washer or replace with M8941.

1. Placer la rondelle * ❶ sur le coude du drain.
2. Visser la crépine dans le coude du drain.
3. Serrer la crépine. Vérifier l'absence de fuites.

* Non incluse. Utiliser la rondelle existante ou la remplacer par M8941.

1. Coloque la arandela * ❶ en el accesorio del desagüe.
2. Atornille la coladera en el accesorio del desagüe.
3. Apriete bien la coladera. Verifique si hay escapes.

* No se incluye. Use la arandela antigua o reemplácela con M8941

