

SLIPJOINT NUT & WASHER ÉCROU COULISSANT ET RONDELLE TUERCA Y ARANDELA DE JUNTA DESLIZANTE

1 1/2" solid brass / 38 mm laiton massif / 38 mm latón macizo

1. Place nut ❶ and washer ❷ onto tube.
2. Slip nut ❶ down over threads of basket strainer.
3. Tighten all nuts. Check for leaks.

-
1. Placer l'écrou ❶ et la rondelle ❷ sur le tuyau.
 2. Faire glisser l'écrou ❶ sur les filets de ramasse-miettes.
 3. Serrer tous les écrous. Vérifier l'absence de fuites.

-
1. Coloque la tuerca ❶ y la arandela apropiada ❷ en el tubo.
 2. Deslice la tuerca ❶ hacia abajo sobre la rosca del colador tipo canasta.
 3. Apriete todas las tuercas. Revise si hay fugas.

