

DRAIN WASHER RONDELLE DE RENVOI ARANDELA DE DESAGUE

1 1/4" / 32 mm

1. Slide gasket ❶, then nut over tailpiece until gasket seats on bottom sink.
2. Tighten until rim is flush with sink.

-
1. Glisser le support ❶ et puis l'écrou à au-dessus de la queue jusqu'à ce que le joint reste bien au bas du lavabo.
 2. Resserrer jusqu'à ce que le bord soit au même niveau que le lavabo.

-
1. Deslice el empaque ❶, luego la tuerca sobre la coleta hasta que el empaque se asiente en la parte inferior del lavabo.
 2. Apriete hasta que el reborde quede a nivel con el lavabo.

