

# TAPERED OVERFLOW WASHER RONDELLE DE TROP-PLEIN EFFILÉ ARANDELA CÓNICA DE REBOSE

1. Insert washer **1** into overflow plate.  
Thin edge down.
2. Replace overflow plate.
3. Tighten screws. Check for leaks.

1. Insérer la rondelle **1** dans le  
plaque de trop plein. El lado  
meno de peso.
2. Remplacer le plaque de  
trop-plein.
3. Serrer les vis. Vérifier l'absence  
de fuites.

1. Inserte la arandela **1** en la placa  
del rebosadero. Mantenga la arandela  
en posición correcta.
2. Reemplace la placa de rebosadero.
3. Apriete la placa. Revise si hay fugas.

