

BEVELLED OVERFLOW WASHER RONDELLE DE TROP-PLEIN BISEAUTÉE ARANDELA ACHAFLANADA DE REBOSE

1. Insert washer ❶ into overflow plate.
Thin edge down.
2. Replace overflow plate.
3. Tighten screws. Check for leaks.

-
1. Insérer la rondelle ❶ dans la plaque de trop plein. Le côté mince orienté vers le bas.
 2. Remplacer le plaque de trop-plein.
 3. Serrer les vis. Vérifier l'absence de fuites.

-
1. Inserte la arandela ❶ en la placa del rebosadero. Mantenga la arandela en posición correcta.
 2. Reemplace la placa de rebosadero.
 3. Apriete la placa. Revise si hay fugas.

Tools Outils Herramientas

