

P-TRAP SIPHON EN "P" SIFÓN EN "P"

1 1/2" / 38 mm

1. Measure and cut wall tube ② to length required.
2. Position nut ① on wall tube ②.
3. Insert wall tube ② into waste connector and tighten existing nut.
4. Position nut ③ and washer ④ on tailpiece.
5. Slip tailpiece into J-bend ⑤.
6. Hand tighten all nuts. Check for leaks.

1. Mesurer et couper le tuyau mural ② à la longueur exigé.
2. Placer l'écrou ① sur le tuyau mural ②.
3. Insérer le tuyau mural ② dans le raccord de vidange, et serrer l'écrou présent.
4. Placer l'écrou ③ et la rondelle ④ sur la queue.
5. Faire glisser la queue dans le siphon en J ⑤.
6. Serrer tous les écrous. Vérifier l'absence de fuites.

1. Mida y corte el tubo de pared ② al largo necesario.
2. Posicione la tuerca ① en el tubo de pared ②.
3. Inserte el tubo de pared ② en el conector de desperdicios y apriete la tuerca existente.
4. Coloque la tuerca ③ y la arandela ④ en la coleta.
5. Deslice la coleta en el sifón en J ⑤.
6. Apriete todas las tuercas. Revise si hay fugas.

CONTENTS: 1 J-bend, 1 Wall Tube, 2 Nuts, 1 Washer

CONTENU: 1 Siphon en J, 1 Tuyau Mural, 2 Écrous, 1 Rondelle

CONTENIDO: 1 Sifón en J, 1 Tubo de Pared, 2 Tuercas, 1 Arandela

Tools Outils Herramientas

