

OPEN GRID STRAINER-COMMERCIAL PANIER-FILTRE À GRILLAGE OUVERT - COMMERCIAL COLADERA DE REJILLA ABIERTA-COMERCIAL



17 gauge C.P. forged brass body / 17 gauge C.P. forged brass bod cuerpo de latón forjado cromado calibre 17



- ① SEAT / SIÈGE / ASIENTO
- ② FOAM SEAT WASHER / RONDELLE DE SIÈGE EN MOUSSE / ARANDELA DE ASIENTO EN ESPUMA
- ③ GASKET SEAL / JOINT D'ÉTANCHÉITE / EMPAQUE SELLO
- ④ GASKET RETAINING WASHER / RONDELLE DE RETENUE DE JOINT D'ÉTANCHÉITE / ARANDELA DE RETENER DE EMPAQUE
- ⑤ LOCK NUT / CONTRE-ÉCROU / TUERCA ASEGURADORA
- ⑥ TAILPIECE 6" / RACCORD DROIT DE VIDANGE DE 152MM / TUBO DE COLA DE 152MM



1. Place foam seat washer ② directly under seat ①.
2. Drop seat into drain opening of sink.
3. From underneath the sink, slide gasket ③, retainer washer ④ and lock nut ⑤ onto thread seat and tighten snugly into position.
4. Install tail piece ⑥ into seat ①.

1. Placer la rondelle de siège en mousse ② directement sous le siège ①.
2. Placer le siège dans l'ouverture du drain du lavabo.
3. Par en dessous du lavabo, faire glisser le joint d'étanchéité ③, la rondelle de retenue ④ et le contre-écrou ⑤ sur le siège fileté et bien serrer le tout
4. Installer le raccord droit de vidange ⑥ sur le siège ①.

1. Colocar la arandela de espuma del asiento ② directamente debajo del asiento ①.
2. Colocar el asiento en la abertura del desagüe del lavabo.
3. Desde debajo del lavabo, deslizar el sello ③, la arandela de retén ④ y la contratuerca ⑤ en el asiento roscado y apretar bien en su lugar.
4. Instalar el tubo de cola ⑥ en el asiento ①.