

HOME
REFINEMENTS

JULIEN



INSTALLATION AND CARE GUIDE GUIDE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

PROFESSIONAL FAUCET FOR KITCHEN SINK
ROBINET PROFESSIONNEL POUR ÉVIER DE CUISINE

ABYSS • 306207 / 306217

CONGRATULATIONS ON THE ACQUISITION OF YOUR NEW HOME REFINEMENTS FAUCET.

At Home Refinements, all of our products are manufactured with the greatest care and have been tested to ensure their highest quality. Each faucet model has been created to enhance functionality and aesthetics of your kitchen.

FOR QUESTIONS REGARDING THIS FAUCET, ITS MAINTENANCE, ITS WARRANTY OR FOR ASSISTANCE DURING ITS INSTALLATION, PLEASE CONTACT A MEMBER OF OUR CUSTOMER SERVICE.

1 866 901-5624
customerservice@homerefinements.ca

Important

Keep this guide after installing your faucet. It contains important information about maintenance and warranty.

FÉLICITATIONS POUR L'ACQUISITION DE VOTRE NOUVEAU ROBINET HOME REFINEMENTS.

Soyez assuré que tous nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin et ont été testés afin d'en assurer une qualité irréprochable. Chacun de nos modèles de robinet a été créé afin de rehausser l'esthétique et augmenter la fonctionnalité de votre cuisine.

POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT CE ROBINET, SON ENTRETIEN OU SA GARANTIE, OU AFIN D'OBTENIR DE L'ASSISTANCE DURANT SON INSTALLATION, N'HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC UN MEMBRE DE NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE.

1 866 901-5624
serviceclientele@homerefinements.ca

Attention

Conservez ce guide après l'installation de votre robinet. Il contient de l'information importante sur l'entretien et la garantie.

BEFORE INSTALLING YOUR FAUCET

This Home Refinements high quality product is provided with a series of parts essential to its installation. Before starting, please check the following:

- Check your local plumbing regulations and building codes to follow the approved procedures and use appropriate accessories
- Before installation, unwrap the faucet and look for potential damage
- Turn off water
- Check that inlet and outlet water tubes are in good condition, if not, replace them

REQUIRED ITEMS

- Adjustable wrench
- Phillips screwdriver

Important

For best results, Home Refinements strongly recommends the installation of this faucet to be done by a licensed professional plumber.

Some parts may be provided as replacement parts and can remain in excess after installing the faucet.

AVANT DE COMMENCER

Ce produit haut de gamme signé Home Refinements vous est fourni avec une série de pièces essentielles à son installation. Avant de débiter, veuillez procéder aux vérifications suivantes :

- Vérifiez les règlements locaux sur la plomberie et le bâtiment pour suivre les procédures approuvées et utiliser les accessoires appropriés
- Avant l'installation, déballez le robinet et examinez-le pour déceler tout dommage
- Coupez l'alimentation d'eau
- Vérifiez si les tubes d'arrivée et d'évacuation d'eau sont en bon état, sinon, remplacez-les

ÉQUIPEMENT REQUIS

- Clé à molette
- Tournevis à tête Phillips

Attention

Pour obtenir un résultat optimal, Home Refinements recommande fortement que l'installation de ce robinet soit faite par un plombier professionnel licencié.

Certaines pièces peuvent être fournies à titre de pièces de remplacement. Il est possible qu'elles demeurent en surplus après l'installation.

FAUCET COMPONENTS

For questions regarding replacement parts of this product, please contact a member of our customer service.

Customer service

1 866 901-5624

customerservice@homerefinements.ca

COMPOSANTES DU ROBINET

Pour toute question concernant les pièces de remplacement de ce produit, communiquez avec un membre de notre service à la clientèle.

Service à la clientèle

1 866 901-5624


serviceclientele@homerefinements.ca

FAUCET COMPONENTS LIST / LISTE DES COMPOSANTES DU ROBINET

CODE	DESCRIPTION (EN)	DESCRIPTION (FR)			
481 001	metal spring PC	ressort en métal CP	480 057	flexible hoses connector	raccord des flexibles d'alimentation
482 001	metal spring BN	ressort en métal NB	480 059	setscrew	vis de retenue
481 002	spring cap PC	embout du ressort CP	480 066	cartridge	cartouche
482 002	spring cap BN	embout du ressort NB	480 067	single lever body assembly	assemblage du corps de la commande adjacente
481 003	spray head support arm PC	support du bec pulvérisateur CP	480 072	mixed water outlet flexible hose	flexible d'alimentation de la sortie d'eau mixte
482 003	spray head support arm BN	support du bec pulvérisateur NB	480 077	remote single lever mounting kit	ensemble de fixation de la commande adjacente
481 004	remote single lever visible parts PC	composantes visibles de la commande adjacente CP	480 078	seal washers	anneaux d'étanchéité
482 004	remote single lever visible parts BN	composantes visibles de la commande adjacente NB	480 083	spray head snap connector	raccord de serrage du bec pulvérisateur
481 005	spray head assembly PC	assemblage du bec pulvérisateur CP	480 091	seal washer	anneau d'étanchéité
482 005	spray head assembly BN	assemblage du bec pulvérisateur NB	480 096	faucet flexible hose	flexible d'alimentation du robinet
481 006	faucet body assembly PC	assemblage du corps du robinet CP	480 097	faucet mounting kit	ensemble de fixation du robinet
482 006	faucet body assembly BN	assemblage du corps du robinet NB	480 098	cold water flexible hose (blue)	flexible d'alimentation d'eau froide (bleu)
481 012	setscrew cap PC	capuchon de la vis de retenue CP	480 100	hot water flexible hose (red)	flexible d'alimentation d'eau chaude (rouge)
482 012	setscrew cap PC	capuchon de la vis de retenue CP			
480 029	aerator key	clé de l'aérateur			
480 051	spray head flexible hose	flexible d'alimentation du bec pulvérisateur			
480 054	seal washer	anneau d'étanchéité			

LEGEND / LEGENDE		
PC / CP	polished chrome	chrome poli
BN / NB	brushed nickel	nickel brossé

FAUCET COMPONENTS / COMPOSANTES DU ROBINET



INSTALLATION

1. INSTALL THE FAUCET AND THE REMOTE SINGLE LEVER

Insert the seal washer below the faucet body. Insert the flexible hose and the threaded rod of the faucet into the hole on your sink or countertop and secure the faucet with the mounting kit, as shown.

Insert the seal washer below the remote single lever body. Insert the flexible hoses and the threaded rod of the remote single lever into the hole on your sink or countertop and secure it with the mounting kit, as shown.

We recommend drilling a $1\frac{3}{8}$ " diameter hole for the insertion of the items. Be careful to leave enough space between the backsplash and the faucet and between the faucet and the single lever to operate the lever.

If the thickness of the surface on which you install the faucet is smaller than $\frac{3}{16}$ ", use the plastic holder. Otherwise, omit it.

2. CONNECT THE REMOTE SINGLE LEVER TO THE FAUCET

Connect the mixed water outlet, extending below the remote single lever body, to the faucet flexible hose. Make sure to add a seal washer between the two parts.

3. CONNECT THE FLEXIBLE HOSES TO THE WATER SUPPLY LINE

Connect the red flexible hose into the hot water outlet of the water supply line. Connect the blue flexible hose into the remaining tip of the supply line, as shown. Be careful not to bend or twist the flexible hoses.

Before using the faucet, unscrew the spray head from the faucet body. Open both hot and cold water in order to remove residues and impurities. Screw the spray head back on the faucet body.

INSTALLATION

1. INSTALLEZ LE ROBINET ET LA COMMANDE ADJACENTE

Insérez l'anneau d'étanchéité sous le corps du robinet. Faites passer le flexible d'alimentation et la tige filetée du robinet dans le trou prévu à cet effet et fixez-le grâce aux pièces de l'ensemble de fixation du robinet, tel qu'illustré.

Insérez l'anneau d'étanchéité sous le corps de la commande adjacente. Faites passer les flexibles d'alimentation et la tige filetée de la commande dans le trou prévu à cet effet et fixez-la grâce aux pièces de l'ensemble de fixation de la commande adjacente, tel qu'illustré.

Nous recommandons le perçage d'un trou de $1\frac{3}{8}$ " de diamètre afin d'insérer les items. Entre le robinet et le dossier et entre le robinet et la commande adjacente, veuillez vous assurer de laisser le dégagement nécessaire à la manipulation de la commande.

Si l'épaisseur de la surface sur laquelle vous installez le robinet est plus petite que $\frac{3}{16}$ ", utilisez le support en plastique. Dans le cas contraire, omettez-le.

2. CONNECTEZ LA COMMANDE ADJACENTE AU ROBINET


Raccordez le flexible d'alimentation du robinet avec la sortie d'eau mixte dépassant sous la commande adjacente en prenant soin d'ajouter un anneau d'étanchéité entre les deux parties.

3. RACCORDEZ LES FLEXIBLES À LA LIGNE D'ALIMENTATION EN EAU


Connectez le flexible rouge à la sortie d'eau chaude de la ligne d'alimentation en eau. Connectez le flexible bleu à l'embout restant de la ligne d'alimentation, tel qu'illustré. Attention à ne pas plier ou tordre les flexibles.

Avant d'utiliser le robinet, dévissez le bec pulvérisateur de son flexible d'alimentation. Activez le robinet en faisant couler l'eau chaude et l'eau froide afin d'éliminer tous les résidus et impuretés. Revissez le bec pulvérisateur sur l'embout du robinet.


1. INSTALLING THE FAUCET AND THE REMOTE SINGLE LEVER / INSTALLATION DU ROBINET ET LA COMMANDE ADJACENTE



2. CONNECTING OF THE REMOTE SINGLE LEVER TO THE FAUCET / CONNEXION DE LA COMMANDE ADJACENTE AU ROBINET



3. CONNECTING THE FLEXIBLE HOSES TO THE WATER SUPPLY LINE / RACCORD DES FLEXIBLES À LA LIGNE D'ALIMENTATION EN EAU



USE

To open water, push the remote single lever at an angle of approximately 30° to the back. Pull the handle from the left to the right to switch from hot to cold water. This operating mode, from hot to cold, may be reversed by permuting the hoses connected to the water supply line.

This faucet is equipped with a spray head with two types of jets: to switch from stream jet to spray jet, press the button on the spray head. If the spray mode doesn't engage correctly, increase the water pressure.

PRECAUTIONS

To maintain the aesthetics of your faucet, you should avoid using the following products, which may damage the finish of your faucet and void the warranty:

- Abrasive or corrosive cleaners, scouring powders and solvents
- Metallic wire sponges or scouring pads
- Steel or chrome cleaners
- Cleaners containing ammonia, chlorine, acid or mixed cleaners
- Glass cleaners or disinfectants

Do not spray cleaner directly onto the faucet or accessories. The cleaner should be sprayed onto the cleaning cloth or sponge. Residues as liquid soap, shampoo or shower gel can cause damage. Completely rinse off the fittings and accessories with clear water immediately after use. Deposits on the plastic shower nozzle can be removed by rubbing gently over the raised areas.

CLEANING

For daily cleaning, use a cloth and a soft non-abrasive soap (dish soap) with warm water. When finished cleaning, dry with a dry cloth.

MAINTENANCE

Cleaning the aerator: If water flow is irregular, cleaning the aerator is recommended. First, unscrew the spray head from the faucet body. With the provided key, remove its tip. Remove the aerator and the seal washer. Let soak the aerator in vinegar and water to remove calcium build-up. Once parts have been cleaned, reassemble by reversing steps.

Cartridge replacement: First, turn off water supply lines and open water to drain the faucet. To replace the cartridge, remove the decorative ring using a small flat screw driver. Then unscrew the handle to clear the cartridge. To remove the cartridge, unscrew the cartridge retainer using a 22mm socket wrench. Replace the cartridge and reassemble by reversing steps.

UTILISATION

Pour ouvrir l'eau, poussez la commande adjacente à un angle approximatif de 30° vers l'arrière. Déplacez la poignée de la gauche vers la droite pour passer de l'eau chaude à l'eau froide. Ce mode de fonctionnement, du chaud au froid, peut être inversé en permutant les flexibles connectés à la ligne d'alimentation en eau.

Ce robinet est muni d'un bec à deux types de jets: pour passer du mode courant au mode pulvérisation, appuyez sur le bouton du bec pulvérisateur. Si le mode pulvérisation s'enclenche mal, augmentez la pression de l'eau.

PRÉCAUTIONS

Afin de conserver l'aspect esthétique de votre robinet, vous devriez éviter d'utiliser les produits suivants, qui pourraient détériorer la fini de votre robinet et annuler la garantie:

- Des nettoyants, poudres et solvants abrasifs ou corrosifs
- Des éponges métalliques et des tampons à récurer abrasifs
- Des nettoyants pour acier et chrome
- Des nettoyants contenant de l'ammoniac, du chlore, de l'acide ou des détergents combinés
- Des nettoyants à vitre ou des désinfectants

Ne pulvériser pas le nettoyant directement sur le robinet ou les accessoires. Pulvériser plutôt le nettoyant sur un linge ou une éponge. Les résidus de savon, shampoing ou gel douche peuvent causer des dommages. Rincez complètement le robinet et les accessoires immédiatement après l'utilisation. Les dépôts sur l'embout du bec pulvérisateur peuvent être retirés en frottant doucement la zone en relief.

NETTOYAGE


Pour le nettoyage quotidien, utilisez un linge mouillé à l'eau tiède et un savon doux non abrasif (savon à vaisselle). Lorsque le nettoyage est terminé, asséchez à l'aide d'un chiffon sec.

ENTRETIEN


Nettoyage de l'aérateur: Si le débit d'eau du robinet est irrégulier, un nettoyage de l'aérateur est recommandé. Premièrement, dévissez le bec pulvérisateur de son flexible d'alimentation. Avec la clé fournie, dévissez son embout. Retirez l'aérateur et l'anneau d'étanchéité. Faites tremper l'aérateur dans un mélange de vinaigre et d'eau pour retirer le calcium qui pourrait s'y être accumulé. Une fois les pièces nettoyées, suivez inversement les étapes pour réassembler.

Remplacement de la cartouche: Premièrement, coupez l'alimentation d'eau et purgez le robinet. Pour remplacer la cartouche, retirez la plaque décorative entourant la commande adjacente en utilisant un petit tournevis plat inséré dans l'encoche prévue à cet effet. Dévissez la commande afin de dégager la cartouche. Retirez cette dernière en utilisant une longue clé à douille de 22mm pour dévisser le support de cartouche. Remplacez la cartouche et suivez inversement les étapes pour réassembler.


FAUCET USE / UTILISATION DU ROBINET



CLEANING AERATOR / NETTOYAGE DE L'AÉRATEUR



CARTRIDGE REPLACEMENT / REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE



WARRANTY

Home Refinements may at its sole option, repair, replace or make appropriate adjustments to the Product or components proven to be defective in order to restore to good working condition.

In no event, even if Product or components is found to be defective, shall Home Refinements' liability exceed the price paid for the Product. Home Refinements reserves the right to inspect the installation prior to the replacement or repair of the Product or its component parts. Home Refinements may at its discretion require pictures prior to analyzing the claim. This limited warranty is null and void if the Product or components have been repaired, altered or modified other than by Home Refinements or under its supervision.

This limited warranty replaces any and all other warranty, express or implied, including implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Laws governing product warranties may vary from one state or province to another. This warranty is not intended to contravene to the public order and shall not be so interpreted. This limited warranty extends only to the original owner/end user in residential applications and is not transferable to any subsequent purchaser. In the event of a warranty claim, original proof of purchase (sales receipt) will be required. Shipping and handling costs (for returning the product or components for repairs or to replace product or components) are not covered under this limited warranty. Also excluded from this limited warranty is any labor, workmanship or other costs incurred in connection with the Product or components removal, repairs, replacement, adjustment or installation and any incidental or consequential damages.

Attention

Warranty will be null and void for any damage resulting from installation not respecting these instructions and Home Refinements will not be held responsible for any costs incurred. In the event of a limited warranty claim, original proof of purchase will be required – save original sales receipt.

GARANTIE

Home Refinements peut à sa seule discrétion réparer, remplacer ou faire des ajustements au Produit ou aux composantes qui sont défectueux afin de les restaurer à une bonne condition.

Même si le Produit ou les composantes s'avèrent défectueux, la responsabilité de Home Refinements ne peut en aucun cas dépasser le prix payé pour le Produit. Home Refinements se réserve le droit d'inspecter l'installation avant le remplacement ou la réparation du Produit ou des composantes. Home Refinements peut exiger des photos avant d'analyser toute demande. Cette garantie est nulle et non avenue si le Produit ou ses composantes ont été réparés ou modifiés par quiconque autre que Home Refinements ou sous sa supervision.

Cette garantie limitée remplace toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Les lois régissant les garanties sur les produits peuvent varier d'un état ou d'une province à l'autre. Cette garantie n'a pas pour but de contrevenir à l'ordre public et ne doit pas être interprétée comme tel. Cette garantie limitée s'adresse au propriétaire d'origine/utilisateur final dans des applications résidentielles et n'est pas transférable à tout acheteur subséquent. Dans le cas d'une réclamation de garantie, la preuve originale d'achat (facture) sera nécessaire. Tout frais d'expédition et de manutention (pour retourner le Produit ou ses composantes pour une réparation ou un remplacement de Produits ou de composantes) n'est pas couvert par cette garantie limitée. Tout frais de main-d'œuvre ou tout dommage directement ou indirectement en relation au remplacement, à l'enlèvement, la réparation, l'ajustement ou l'installation du Produit ou des composantes, sont exclus de cette garantie limitée.

Attention

La garantie sera nulle et non avenue pour tout dommage résultant d'une installation ne respectant pas ces consignes et Home Refinements ne sera pas tenu responsable pour tout frais encouru. Advenant le cas d'une réclamation, une preuve d'achat sera requise – conservez votre facture d'origine.

FAUCETS

Home Refinements offers a limited 1-YEAR warranty on its faucets following the purchase date against manufacturing defects. A limited LIFETIME warranty is offered on the ceramic cartridge as well as for flexible hoses. This warranty is limited to defects or damages resulting from a normal residential use. Home Refinements will not be held responsible for defects or damages caused by improper installation.

This warranty does not cover the following points:

- Misuse, abnormal, negligent or abusive use
- Dents, deformations caused by the impact of any object
- Use of chemicals that alter the aspect of the faucet
- Common signs of wear and tear (reported after installation) – Please inspect the faucet carefully before installation
- Improper installation, care and/or maintenance
- Commercial use
- Environment factors causing damages
- Shipping or freight damage

If you believe you have a warranty claim or for more information on the warranty of our products, please contact our customer service.

1 866 901-5624
customerservice@homerefinements.ca

ROBINETS

Home Refinements offre une garantie limitée D'UN (1) AN suivant la date d'achat sur ses robinets, les garantissant ainsi contre les défauts de matériaux et de fabrication. Une garantie À VIE limitée est offerte pour la cartouche de céramique ainsi que pour les flexibles d'alimentation. Cette garantie est limitée aux défauts ou dommages résultant d'une utilisation normale de résidence. Home Refinements ne se porte pas garant des défauts ou dommages causés par une installation inadéquate.

Cette garantie ne couvre pas les points suivants :

- Une mauvaise utilisation, un abus et/ou une négligence
- Des bosses, des déformations causées par l'impact de tout objet
- L'utilisation d'abrasifs et/ou de produits chimiques altérant l'aspect du robinet
- Les rayures ou marques dues à l'usure (rapportées suite à l'installation) – Veuillez, s'il-vous-plaît, inspecter le robinet avec précaution avant l'installation
- Un problème d'installation, de soins et/ou d'entretien
- Une utilisation commerciale
- Des facteurs environnementaux ayant pu causer des dommages
- Des dommages causés dans le transport

Pour une réclamation ou pour de plus amples renseignements sur la garantie de nos produits, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.

1 866 901-5624
serviceclientele@homerefinements.ca

JULIEN

955, rue Lachance, Quebec (Quebec) Canada G1P 2H3
T 1 866 901-5624 · 418 687-3630 | F 1 866 397-9090 · 418 687-9129
homerefinements.ca

Product no./ N° produit: 306002 · 306012

© Julien 2015 – All rights reserved./Tous droits réservés.