

CARTRIDGE CARTOUCHE CARTUCHO

(1963-69)

Galtmaster® 70283 Non/No O.E.M.

Turn off water

1. Remove handle ❶
& trim ❷.
2. Remove stem.
3. Replace and reinstall.

Couper l'alimentation en eau

1. Enlever la poignée ❶
et la garniture ❷
2. Enlever la tige.
3. Remplacer et réinstaller.

Cortar el agua

1. Retirar la manilla ❶
y la guarnición ❷.
2. Retirar el vástago.
3. Reemplazar y reinstalar.

