



M3511

DOUBLE SWIVEL AERATOR 360° AÉRATEUR PIVOTANT DOUBLE À 360° AIREADOR GIRATORIO DOBLE 360°

1.5 GPM
5.7 L/min
ASME A112.18.1M



black / noir / negro

INTERNAL THREADS:

1. Place thin washer ① and thick washer ② into aerator ③.
2. Thread aerator ③ into spout.
3. Tighten and check for leaks.

FILETAGE INTERNE:

1. Placer fin rondelle ① et épais rondelle ② dans l'aérateur ③.
2. Monter l'aérateur ③ dans le bec.
3. Resserrer et vérifier l'absence de fuites.

ROSQUES INTERNOS:

1. Coloque flaco arandela ① en grueso arandela ② dentro el aireador ③.
2. Enrosque el aireador ③ dentro el surtidor.
3. Apriete y revise si hay fugas.

EXTERNAL THREADS:

1. Place thin washer ① into aerator ③.
2. Thread aerator ③ onto spout.
3. Tighten and check for leaks.


FILETAGE EXTERNE:

1. Placer fin rondelle ① dans l'aérateur ③.
2. Monter l'aérateur ③ sur le bec.
3. Resserrer et vérifier l'absence de fuites.


ROSQUES EXTERNOS:

1. Coloque flaco arandela ① dentro el aireador ③.
2. Enrosque el aireador ③ en la surtidor.
3. Apriete y revise si hay fugas.

INTERNAL THREADS
FILETAGE INTERNE
ROSQUES INTERNOS



EXTERNAL THREADS
FILETAGE EXTERNE
ROSQUES EXTERNOS



CONTENTS: 1 Aerator, 2 Washers **CONTENU:** 1 Aérateur, 2 Rondelles **CONTENIDO:** 1 Aireador, 2 Arandelas

1-800-465-6130

www.moen.ca

cancsd@moen.com