

ACTUATOR DISC DISQUE ACTIONNEUR DISCO DEL ACCIONADOR

screw on / à visser / atornillable

American Standard™ Non/No O.E.M.

1. Turn off water. Empty tank.
2. Thread disc ❶ onto tilt valve.
3. Turn on water. Check for leaks.

-
1. Couper l'eau. Vider le réservoir.
 2. Monter le disque ❶ sur la soupape basculante.
 3. Faire couler l'eau. Vérifier l'absence de fuites.

-
1. Cierre el paso del agua. Vacíe el tanque.
 2. Enrosque el disco ❶ en la válvula de inclinación.
 3. Abra el paso del agua. Revise si hay fugas.

