

# TANK TO BOWL GASKET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ RÉSERVOIR À CUVETTE EMPAQUE DE TANQUE A TAZA

extra thick / très épais / extra grueso

1. With tank removed, slide gasket ❶ - small side down - onto bottom of flush valve.
2. Replace tank. Check for leaks.

- 
1. Lorsque le réservoir est retiré, faire glisser le joint torique ❶ - le petit côté vers le bas – jusqu'au bas du robinet de chasse.
  2. Remettre le réservoir. Vérifier l'absence de fuites.

- 
1. Después de haber retirado el tanque, coloque el empaque ❶ (el lado pequeño hacia abajo) en la parte inferior de la válvula de descarga.
  2. Reemplace el tanque. Revise si hay fugas.

