

TANK LEVER LONG MANETTE DE RÉSERVOIR LONGUE PALANCA DE TANQUE LARGA

chrome / chrome / cromo

1. Turn nut clockwise to remove.
2. Insert flush lever ❶ through hole in tank.
3. Thread nut ❷ onto lever ❶ and turn counterclockwise to tighten.

1. Enlever l'écrou en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Insérer le levier de chasse ❶ par le trou dans le reservoir.
3. Monter l'écrou ❷ sur le levier ❶ et serer en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

1. De vuelta al perno hacia la derecha para quitarlo.
2. Inserte la palanca de descarga del inodoro ❶ a través el hoyo en el tanque.
3. Enrosque el perno ❷ en la palanca ❶ y déle vuelta a la izquierda para apretarlo.

