

TANK LEVER - SHORT MANETTE DE RÉSERVOIR - COURTE PALANCA DE TANQUE - CORTA

chrome / chrome / cromo

American Standard™ Non/No O.E.M.

1. Turn nut clockwise to remove.
2. Insert flush lever ❶ through hole in tank.
3. Thread nut ❷ onto lever ❶ and turn counterclockwise to tighten.

-
1. Enlever l'écrou en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
 2. Insérer le levier de chasse ❶ par le trou dans le réservoir.
 3. Monter l'écrou ❷ sur le levier ❶ et serrer en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

-
1. De vuelta al perno hacía la derecha para quitarlo.
 2. Inserte la palanca de descarga del inodoro ❶ a través el hoyo en el tanque.
 3. Enrosque el perno ❷ en la palanca ❶ y déle vuelta a la izquierda para apretarlo.

