



M7563

CUTTER WHEEL MOLETTE COUPANTE RUEDA CORTADORA

replacement / rechange / repuesto

For use with tube cutters M7530 and M7562.

1. Remove screw to remove old cutter wheel from tube cutter.
2. Replace with new cutter wheel and rethread screw.

À utiliser avec les coupe-tubes M7530 et M7562.

1. Enlever la vis pour retirer l'ancienne molette coupante du coupe-tube.
2. Remplacer avec la nouvelle molette coupante et visser la vis.

Para usar con los cortadores de tubo M7530 y M7562.

1. Retire el tornillo para sacar del cortador de tubo la rueda cortadora antigua.
2. Instale la nueva rueda cortadora y coloque nuevamente el tornillo.